

«CORRAL T-REX» PEG PEREGO DJEČJI MOTOR NA BATERIJE

– za djecu 3-8 godina

Peg Perego vam zahvaljuje na odabiru ovog proizvoda. Već preko 50 godina Peg Perego svojim proizvodima vodi djecu na izlete: tu su prvo poznata dječja kolica, a zatim dječja vozila na pedale ili na baterije.

Molimo vas da ovo uputstvo pažljivo pročitate kako biste se upoznali s načinom korištenja ovog vozila, a vaše dijete naučili sigurnoj i ugodnoj vožnji. Zadržite ovaj priručnik kao podsjetnik za ubuduće.

Svi Peg Perego proizvodi su u skladu sa sigurnosnim zahtjevima izdanih od strane EEC, T.Ü.V. i U.S. specifikaciji F963.

Peg Perego zadržava pravo eventualnih izmjena proizvoda – cijena, literature ili proizvodnih procesa, u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave.

SERVIS

Peg Perego nudi kupcima servis za popravak, zamjenu i prodaju originalnih rezervnih dijelova. Za sve informacije obratite se distributeru na vašem području – Filip Trade d.o.o., Zagreb, Križna 18, Tel. (01)6302-111

MONTAŽA

Montažu trebaju vršiti samo odrasle osobe.

Potreban je oprez kod raspakiravanja zbog ponekih sitnih dijelova, ili dijelova sa oštrim rubovima.

Red.br. po slikama:

1. Postavite i učvrstite svjetla za maglu.
2. Pozicionirajte odbojnik na prednju stranu postolja. Podignite.
3. Pričvrstite odbojnik.
4. Postavite i fiksirajte instrument ploču.
5. Montirajte ručke upravljača kako je pokazano na crtežu.
6. Spojite ispušne cijevi umetanjem jezička A u rupe na motoru.
7. Pričvrstite ispušne cijevi s priloženim vijcima.
8. Instalirajte nosač prtljage na postolje.
9. Skinite poklopac fara koristeći odvijač.
10. Odvijte vijke sa svjetla. Skinite poklopac.
11. Spojite žice s 9V baterijom (nije uključena).
Bilješka: ne koristite baterije koje se mogu više puta puniti.
12. Umetnite bateriju na predviđeno mjesto. Opet postavite poklopac svjetla pomoću dva vijka.
13. Odvijte vijak za fiksiranje sjedala.
14. Pritisnite na stražnji dio motora da biste omogućili otvaranje sjedala.
15. Otvorite sjedalo.
16. Spojite utikače. Kad ste završili, ne zaboravite zatvoriti i fiksirati sjedalo.
17. PEDALA: samo za akcelerator (gas), kočnica je automatska.
18. TRUBA: Pritisnite dugme da biste zatrubili.
19. Druga brzina:
 1. brzina = spora
 2. brzina = brza
 - R. vožnja unatrag
20. Znak kornjače je u gornjoj poziciji kad je 2. brzina blokirana.
21. Da biste koristili 2. brzinu odvijte vijak.
22. Okrenite crvenu pločicu dok se ne pojavi zec.
23. Ponovo zavijte vijak.
POSTAVLJANJE OSIGURAČA
24. Ako izgori, zamijenite ga osiguračem iste vrijednosti (40A).
ZAMJENA BATERIJE
25. Odvijte vijak za fiksiranje sjedala. Pritisnite stražnji dio motora da biste omogućili otvaranje sjedala. Odvojite utikače vozila i baterije, pritiskanjem bočnih strana utikača i razdvajanjem utikača.
26. Odvijte i skinite držač baterije.
27. Zamijenite bateriju. Ponovo umetnite osigurač; ponovo spojite utikače i zatvorite sjedalo.
PUNJENJE BATERIJE
PONOVO PUNJENJE BATERIJE
UPOZORENJE: PUNJENJE BATERIJE ILI BILO KOJE DRUGE RADOVE NA ELEKTRO-UREĐAJU SMIJU IZVODITI SAMO ODRASLE OSOBE. PRIJE PUNJENJA IZVADITE AKUMULATOR IZ VOZILA.
28. Odvojite utikač vozila A od utikača baterije B, pritiskanjem bočnih strana utikača i razdvajanjem.
29. Utikač od punjača utaknite u kućnu utičnicu na zidu i slijedite priložene upute. Priključite utikač B na utikač C od punjača. Kad je punjenje gotovo, izvadite utikač C punjača iz kućne utičnice. Odvojite utikač C punjača od baterije B.

30. Ponovno spojite utikače baterije A i vozila B. Zatvorite sjedalo

ODRŽAVANJE I SIGURNOST BATERIJA

Prije prve upotrebe puniti baterije najmanje 18 sati. Ako ne učinite ovaj postupak, može doći do trajnog oštećenja baterija.

OPREZ>: Punjenje baterija trebaju vršiti samo odrasle osobe, nikad djeca. Ne dopustite djeci da rukuju baterijama. Ne miješajte stare i nove baterije.

PUNJENJE BATERIJE

- Ne puniti baterije duže od 24 sata, držeći se uputa priloženih uz punjač baterija.
- Puniti baterije, kada vozilo počne gubiti na brzini, time ćete izbjeći oštećenje baterija
- Ako ne koristite vozilo duže vremena, iskopčajte bateriju od glavnog sklopa na vozilu. Ne zaboravite puniti bateriju najmanje svaka 3 mjeseca.
- Nemojte puniti bateriju okrenutu naglavce.
- Nemojte zaboraviti na baterije za vrijeme punjenja. Povremeno ih provjeravajte.
- Nikada ne koristite zamjenske punjače ili baterije, nego samo originalne punjače i baterije Peg Perego .
- Baterije su zapečaćene i ne zahtijevaju održavanje
- Obratite pažnju na polove baterije kad je spajate na mrežu.

UPOZORENJE

- Baterije sadržavaju toksične i otrovne tvari. Nemojte ih oštećivati.
- Sadržavaju elektrolite na kiseloj bazi
- Krajeve baterija nikada ne stavljajte u direktan kontakt: Opasnost od eksplozije ili požara
- Baterije prilikom punjenja otpuštaju plin. Puniti baterije u dobro prozračenom prostoru, podalje od izvora topline i zapaljivih materijala
- Prazne baterije izvadite iz vozila
- Baterije ne smiju doći u dodir s odjećom da se ne ošteti

KADA BATERIJA PROCURI

Zaštitite oči. Izbjegavajte direktan kontakt s elektrolitima, zaštitite ruke. Odložite bateriju u plastičnu vrećicu slijedite upute ispod:

AKO ELEKTROLITI DOĐU U KONTAKT S KOŽOM ILI OČIMA

Išperite dobro hladnom vodom barem 15 minuta i potražite odmah pomoć liječnika.

AKO SE PROGUTAJU ELEKTROLITI

U malim gutljajima davati vode, magnezij-mlijeko ili bjelanjak. Ne izazivajte povraćanje. Odmah potražite pomoć liječnika.

UKLANJANJE BATERIJA

Pomozite zaštititi okoliša! Istrošene baterije ne odlažite u kućno smeće. Stare baterije možete predati na ovlaštenim sabiralištu; kontaktirajte vašu lokalnu agenciju za zaštitu okoliša za sve daljnje informacije.

ΠΒ



OPREZ 9-VOLTNA BATERIJA

Umetanje baterija trebaju vršiti ili nadzirati odrasle osobe.

Ne dopustite djeci da se igraju baterijama.

- Baterije bi trebale mijenjati odrasle osobe
- Pazite na polaritet +/-
- Baterije ne smiju biti u kontaktu s metalnim dijelovima (rizik od požara ili eksplozije)
- Uvijek izvadite baterije iz vozila ako ono nije dulje vremena u upotrebi
- Ne bacajte baterije u vatru
- Ne pokušavajte ponovno puniti baterije
- Uklanjanje starih baterija se vrši samo u kontejnere predviđene za reciklažu istrošenih baterija.

ODRŽAVANJE I SIGURNOST VOZILA

Ovaj je proizvod u skladu s propisom EN 71 i EN 50088 sigurnosnih standarda za električne igračke.

Proizvod nije namijenjen za korištenje na ulicama, u prometu ili na parkiralištima.

ODRŽAVANJE I NJEGA

Redovito provjeravajte stanje vozila, posebno električni sistem, utikače, zaštitne poklopce i punjač.

U slučaju kvara ne koristite vozilo i punjač. Za popravak koristite samo originalne rezervne dijelove PEG PEREGO.

- Peg Perego ne snosi odgovornost za oštećenja nastala zbog izmjena na električnom sistemu.
- Ne ostavljajte vozilo ili baterije u blizini izvora topline, kao npr. radijatora, peći, kamina, itd.
- Zaštitite vozilo od vode, kiše, snijega itd.

- Ako vozilo koristite u neprimjerenim uvjetima, kao što su mekani duboki pijesak, blato ili grubo neravan teren, sklopka za prekid strujnog kruga će automatski prekinuti dovod struje. Nakon desetak sekundi, sklopka za prekid strujnog kruga će se automatski isključiti, svakako morate eliminirati neprimjerene uvjete da bi nastavili normalnu vožnju.
- Periodično podmazujte uljem pokretne dijelove kao što su osovine kotača, upravljački spojeve, gdje se rotiraju ili dodiruju jedan drugog.
- Površina vozila može se čistiti mokrom krpom. Ne upotrebljavajte abrazivne deterdžente. Čišćenje trebaju vršiti samo odrasli.
- Nikad ne rastavljajte mehanizma vozila ili motora bez odobrenja Peg Perega.

U skladu s EN 50088 standardima

Baterija koja se može puniti – 12V 7,6Ah s elektrolitom od olovne kiseline, zapečaćena.

Dva elektromotora od 140W

SIGURNOST

UPOZORENJE: VOZILO SE SMIJE KORISTITI SAMO UZ NADZOR ODRASLIH.

- Dijete mora biti uzrasta od 3 godine ili starije zbog potrebne koordinacije i zrelosti da sigurno upravljaju ovim motornim vozilom.
- Nikad ne koristite vozilo na strminama ili u blizini stepenica. Vozilo nije prikladno za korištenje na javnim cestama.
- Djeca prilikom vožnje autića ili motorića uvijek moraju nositi cipele.
- Nikad ne dopustite djeci da stave svoje ruke, stopala ili bilo koji dio tijela, odjeće ili nekih drugih artikala u blizinu pokretnih dijelova vozila, za vrijeme dok je vozilo u pogonu.
- Ne dozvolite da se električni dijelovi vozila, motor, kablovi, prekidači dođu u dodir s vodom, nikad ih ne smijete prati s crijevom za polijevanje
- Nikada ne koristite benzin ili druge zapaljive tvari u blizini vozila.
- Vozilo je konstruirano samo za **jedno (1)** dijete.

PRAVILA ZA SIGURNU VOŽNJU

NE PREKIDAJTE ZABAVU: Uvijek imajte pri ruci rezervne nove baterije.

Za sigurnost vašeg djeteta: Pažljivo pročitajte i slijedite upute prije korištenja vozila.

>> PAŽNJA:

Provjerite da li su svi klinasti osigurači za učvršćivanje kotača dobro pritegnuti.

2. BRZINA

U početku sugeriramo korištenje samo 1. brzine i brzinu za kretanje unatrag. Prije prelaska na 2. brzinu budite sigurni da je dijete već dobro savladalo upravljanje vozilom.

- 1. BRZINA (spora-za vozače početnike): S obje ruke na upravljaču, pritisnite pedalu gasa; vozilo će krenuti naprijed brzinom 4,2 km/h
- 2. BRZINA (brža-za iskusne vozače): S obje ruke na upravljaču, pritisnite pedalu gasa; vozilo će krenuti naprijed brzinom 7,55 km/h
- VOŽNJA UNATRAG: spustite polugu mjenjača brzina s jednom rukom. Stavite drugu ruku na upravljač, pritisnite nogom pedalu gasa. Vozilo će krenuti unazad brzinom od 4,2 km/h.
- KOČNICA: Električni kočioni sistem, zaustavlja vozilo automatski kada dijete podigne stopalo sa pedale.

Naučite svoje dijete pravilnoj upotrebi ovog vozila, kako bi uživalo u sigurnoj i zabavnoj igri.

- Prije početka vožnje osigurajte slobodan radijus kretanja od ljudi i objekata.
- Za vrijeme vožnje obje ruke se trebaju držati na upravljaču i uvijek gledati na cestu.
- Na vrijeme se zaustavljati, da se spriječe nezgode
- Koristiti 2. brzinu tek nakon što je vaše dijete steklo zrelost i refleks za sigurno upravljanje vozilom.
- **OPREZ!** U 1. brzini, vozilo ima efekt diferencijala kao kod pravih vozila: na mekanim terenima i s jednim djetetom, dva kotača mogu se okretati različitim brzinom, i izazvati klizanje/usporenje.

PROBLEMI?

AKO VOZILO NE FUNKCIONIRA?

- Provjerite osigurače baterija. Pregorjele osigurače zamijenite novima od 40 Ampera
- Provjerite sve utikače dali su dobro spojeni.
- Provjerit prekidač gasa i po potrebi ga zamijenite
- Provjerite da li je baterija spojena s motorom

AKO VOZILO NEMA SNAGU:

> Napunite ponovo baterije. Ako problem i dalje ostaje, kontaktirajte ovlaštenog distributera i servisera Peg Perega.

